


App DISTO™ Plan


Comment connecter

- when it has to be right

Leica Geosystems

Comment connecter
Aperçu général





- Dans **Mes appareils**, il est possible de gérer et de se connecter à vos DISTO™.
- Balayez le côté gauche de votre smartphone ou de votre tablette et appuyez sur « Mes appareils »
- Caractéristiques :
  - Visualisez le DISTO™ que vous avez appairé
  - Connectez-vous aux DISTO™
  - Obtenez plus d'informations sur vos DISTO™

Comment connecter
Compatibilité

DISTO™ Plan est compatible avec tous les appareils DISTO™ supportant la fonctionnalité Bluetooth® Smart ou WiFi™.

DISTO™ Plan est également compatible avec des anciens appareils équipés de Bluetooth Smart (X4, D510, D810, etc.)

Les modèles DISTO X1, D2-2 et D2G prennent en charge à la fois le Bluetooth et le NFC.







Comment connecter

Première connexion avec DISTO™ - Bluetooth


1. Activez le **Bluetooth** sur votre DISTO™
2. Activez le Bluetooth de votre téléphone/tablette dans les **Paramètres**




3. Ouvrez **Mes appareils**



4. Tous les DISTO™ disponibles seront affichés
5. Le **Numéro de série** et le modèle DISTO™ sont indiqués pour chaque appareil disponible pour la connexion
6. Appuyez sur **Ajoutez** pour vous connecter avec le DISTO™



7. Lorsque votre appareil se connecte, le symbole Bluetooth bleu et une vignette s'affichent




- when it has to be **right**

Leica Geosystems


Comment connecter

Première connexion avec DISTO™- NFC/Bluetooth - iOS

1. Activez le **Bluetooth et le NFC** sur votre DISTO™
2. Activez le Bluetooth de votre téléphone dans les **Paramètres**





3. Ouvrez **Mes appareils**



4. Tous les DISTO™ disponibles seront affichés
5. Le **Numéro de série** et le modèle DISTO™ sont indiqués pour chaque appareil disponible pour la connexion
6. Appuyez sur **Connecter via NFC** et placez l'arrière de votre DISTO contre la partie supérieure arrière de votre iPhone








6. Lorsque votre appareil se connecte, le symbole Bluetooth bleu et une vignette s'affichent






- when it has to be **right**

Leica Geosystems


Comment connecter

Première connexion avec DISTO™ - NFC/Bluetooth - Android

1. Activez le **Bluetooth et le NFC** sur votre DISTO™
2. Activez le Bluetooth et le NFC de votre téléphone/tablette dans les **Paramètres**




3. Ouvrez **Mes appareils**




4. Tous les DISTO™ disponibles seront affichés
5. Le **Numéro de série** et le modèle DISTO™ sont indiqués pour chaque appareil disponible pour la connexion
6. Placez l'arrière de votre DISTO contre la partie arrière de votre téléphone
6. Lorsque votre appareil se connecte, le symbole Bluetooth bleu et une vignette s'affichent










- when it has to be **right**

Leica Geosystems

Comment connecter
Connexion avec DISTO™ - Bluetooth

- Les informations au sujet du DISTO™ seront enregistrées après la première connexion
- Le bouton connecter devient rouge quand le DISTO™ prêt à être connecté
- Le symbole Bluetooth ou WiFi devient bleu quand l'appareil est connecté
- Comment déconnecter :
  - Appuyez sur **Déconnecter**
  - Ou éteignez votre DISTO™ ou fermez votre application
  - Ou désactivez le Bluetooth ou le WiFi sur votre smartphone/tablette
- Appuyez sur **Info** pour obtenir plus d'informations sur votre DISTO™




- when it has to be right
Leica Geosystems

Comment connecter
Info

Appuyez sur **Info** pour obtenir plus d'informations sur votre DISTO™







- **Rechercher des mises à jour :** rechercher des mises à jour logiciel (uniquement pour DISTO™ X3, X4, D5, X6 et l'adaptateur Leica DST 360/DST 360-X)
- **Enregistrez votre DISTO™** : accédez au portail myWorld pour enregistrer votre appareil
- **Voir toutes les applications pour votre DISTO™**
- **Problème de connexion/FAQ ?** : pour résoudre les problèmes fréquents
- **En savoir plus** : accédez à la page web de votre DISTO™
- **Accessoires :** voir le vaste choix d'accessoires pour votre DISTO™
- **Oublier l'appareil** : retirez votre DISTO™ de la liste des appareils disponibles pour la connexion
- **Manuel** : contient les instructions pour votre DISTO™
- **Vidéo**: regardez la vidéo concernant votre DISTO™

Comment connecter

Mise à jour logiciel pour DISTO™ X3, X4, D5, X6



- Connecter DISTO™ X3, X4, D5 or X6
- Si une mise à jour logiciel DISTO™ est disponible, elle sera automatiquement affichée sur l'écran
- La mise à jour n'est possible qu'avec une connexion internet et si la batterie du DISTO™ est chargée à au moins 50 %
- Appuyez sur **Plus tard** pour reporter la mise à jour au prochain démarrage de l'application
- Sélectionnez **Mise à jour** pour la lancer immédiatement



- Le logiciel DISTO™ sera mis à jour automatiquement
- Le processus peut prendre plusieurs minutes !
- Pendant ce processus, votre DISTO™ sera indisponible - il sera de nouveau disponible dans les 3 minutes suivant la fin de la mise à jour
- N'éteignez PAS votre DISTO™ pendant la mise à jour
- Un message **Mise à jour réussie** s'affiche une fois la procédure terminée



- when it has to be **right**

Leica Geosystems



App DISTO™ Plan

Comment connecter

- when it has to be right

Leica Geosystems